

Open-Salon - Déroulement d'une journée salon

Le matin

Brancher les points d'accès Wifi, l'ordinateur et l'imprimante.

Vérifier que les points d'accès Wifi soient bien tous branchés !

Lancer l'application Open-Salon sur l'ordinateur.

Vérifier le bon fonctionnement de celle-ci en lançant une impression.

Valider le niveau de batterie sur les PDA et vérifier qu'ils se connectent bien tous.

Faire une commande de test jusqu'à l'impression du bon de commande sur un PDA pour voir si tous fonctionnent bien.

Le long de la journée

Vérifier régulièrement le niveau de batterie des PDA.

Si un PDA est planté,

- Maintenez le stylet appuyez sur l'écran et faite « **Refresh** »

- Sinon redémarrez le PDA ! [MOTOROLA] appuyé simultanément sur les touches 1, 9 et power

Le soir

Valider que vous avez récupéré l'ensemble des PDA.

Sortez les statistiques au besoin de la direction.

Exportez les données pour les envoyer au siège.

Sauvegarder la base de données et copier la sauvegarde sur une clé USB.

Arrêter l'application Open-Salon.

Vous pouvez ranger le matériel.